

20/ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont été supervisées ou instruites sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité ou les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils ne soient surveillés.

CET APPAREIL EST EXCLUSIVEMENT DESTINE A UN USAGE DOMESTIQUE.

NE PAS L'UTILISER A D'AUTRES FINS QUE CELLES POUR LESQUELLES IL A ETE CONCU.

VEILLEZ A BIEN CONSERVER CE MANUEL D'UTILISATION POUR DE FUTURES UTILISATIONS.

N.B : Ce produit est fourni avec un cordon court pour prévenir tout risque de chute.

NE PAS UTILISER DE RALLONGE.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Enlevez l'emballage complet
- Posez votre appareil sur une surface plane et stable
- Nettoyez les différentes parties de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide
- Enduisez les poêlons avec un peu d'huile et essuyez avec un essuie-tout

UTILISATION

Branchement :

-Enclenchez la fiche dans une prise de courant appropriée

-Laissez l'appareil chauffer pendant 8 à 10 minutes env.

-Lors de la première utilisation, l'appareil peut émettre une légère odeur ou de la fumée. Cela n'a pas conséquence et ne dure qu'un court instant. Veillez à ce que l'appareil soit bien ventilé.